



Élévateur universel de guidon de 7/8 po

Instructions d'installation pour les pièces no 45301 et 45302

PIÈCES INCLUSES :

Qté	Description
4	Vis M8 1,25
4	Vis 5/16-18
2	Blocs élévateurs

OUTILS NÉCESSAIRES :

Clé à six pans de 6 mm
Clé à six pans de 1/4 po

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION!

- 1 : Retirez le coussinet/couvercle du guidon pour exposer les pinces du guidon.
- 2 : Retirez le guidon du poteau de direction en retirant les quatre vis des deux pinces supérieures. Gardez tous les contrôles, fils, câbles, etc. connectés au guidon et laissez-les pendre par en avant.
- 3 : Si la pince inférieure du guidon fait partie du poteau de direction (voir la photo sur le devant de l'emballage), placez l'élévateur sur la plaque du poteau de direction. Si la pince inférieure est une pièce séparée du poteau de direction, retirez d'abord la pince inférieure avant de placer l'élévateur sur la plaque du poteau de direction.
- 4 : Placez le guidon dans les blocs élévateurs et réassemblez les pinces supérieures avec les nouvelles vis appropriées. Assurez-vous de choisir la vis métrique ou standard appropriée avant de les visser dans la plaque de direction. Les deux types sont offerts pour rendre la trousse universelle.
- 5 : Serrez les quatre vis de serrage à 18 pi-lb et réassemblez le coussinet/couvercle du guidon.

ATTENTION :

- Assurez-vous que le guidon ne touche pas le réservoir de carburant ou toute autre partie de la machine lorsqu'il est tourné complètement à gauche ou à droite.
- Si vous avez un pare-brise, vérifiez que les contrôles et vos mains ne toucheront pas le pare-brise lorsque vous tournez le guidon à gauche ou à droite.
- Assurez-vous que le câble de la manette des gaz est assez long en tournant le guidon complètement à gauche et à droite, et assurez-vous que la manette des gaz ne s'enclenche pas.
- Assurez-vous que le câble d'étranglement (s'il y en a un) est assez long en tournant le guidon complètement à gauche et à droite, et assurez-vous que l'étranglement ne s'enclenche pas.

REMARQUE : Si des fils, des câbles ou des conduites de frein sont trop courts pour le nouvel élévateur plus élevé, vérifiez s'ils peuvent être redirigés pour obtenir plus de jeu. Dans la plupart des cas, les attaches rapides peuvent être coupées pour obtenir plus de jeu dans le câblage. Assurez-vous que rien ne se pliera ou ne sera pincé lorsque la machine est utilisée de façon normale.

GARANTIE LIMITÉE

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de main d'œuvre du fait de l'utilisation du produit aux fins auxquelles il est destiné. **POWERMADD** ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d'œuvre ou un matériel défectueux. **POWERMADD** peut choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit. Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d'achat initiale.