

# POWERMADD® Bague d'arrêt d'huile

Instructions d'installation pour les pièces n° 53740

**MATÉRIEL INCLUS :**            **OUTILS REQUIS :**

Qté Description

1 Bague d'arrêt d'huile

1 Joint torique

- Pistolet thermique



**NOTE :** La bague d'arrêt d'huile est utilisée pour empêcher les ouvertures de réservoir d'huile gauchies ou excentrées de fuir.

**1 :** Retirer la bague d'arrêt d'huile et le joint torique de l'emballage et installer le joint torique sur la bague d'arrêt d'huile. Photo 1

**2 :** Retirer le bouchon d'huile du réservoir d'huile.

**3 :** Installer la bague d'arrêt d'huile dans le réservoir d'huile. Photo 2



Photo 1

**NOTE :** La bague d'arrêt d'huile devrait s'ajuster parfaitement. Si la bague d'arrêt d'huile n'est pas bien ajustée parce que l'ouverture du réservoir d'huile est excentrée, utiliser un pistolet thermique pour chauffer légèrement l'ouverture jusqu'à ce que la bague soit facilement installable

**4 :** Réinstaller le bouchon du réservoir d'huile.



Photo 2

## GARANTIE LIMITÉE

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de fabrication pour une utilisation aux fins auxquelles il est destiné. POWERMADD ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d'œuvre ou un matériel défectueux. POWERMADD peut choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit. Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d'achat initiale.