

POWERMADD®

Sangle de prise

Instructions d'installation pour la pièce no 43588

MATÉRIEL INCLU :

Qté Description

- 1 Sangle de prise avec pièces d'attache
- 2 Vis longues
- 2 Contre-écrous
- 2 Rondelles

OUTILS REQUIS :

- Clé de 7/16 po
- Clé à six pans de 5/32 po

Remarque : En raison de la tension que la poignée de maintien devra subir, les brides de fixation sont conçues pour un ajustement serré sur le guidon. Choisissez bien l'endroit d'installation sur le guidon car les brides pourraient l'égratigner.

- 1 : La sangle de prise nécessite environ ½ po d'espace sur votre guidon pour les supports de fixation. Retirez le revêtement de guidon de votre motoneige ou VTT si vous en avez un.
- 2 : Avec le côté nervuré de la sangle en caoutchouc en bas, placez les supports de fixation sur votre guidon. Glissez les vis dans chaque pince et installez les rondelles plates et les contre-écrous sur les vis.
- 3 : Avant de serrer les vis, assurez-vous que vous pouvez toujours faire fonctionner tous vos contrôles et manettes correctement. Une fois en place, serrez les vis jusqu'à ce que la pince soit fermement fixée au guidon.
- 4 : Réinstallez le revêtement du guidon au besoin.
- 5 : Vérifiez les vis après la première promenade et au moins une fois chaque saison pour vous assurer qu'elles sont toujours serrées. .



GARANTIE LIMITÉE

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de main d'œuvre du fait de l'utilisation du produit aux fins auxquelles il est destiné. **POWERMADD** ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d'œuvre ou un matériel défectueux. **POWERMADD** peut choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit. Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d'achat initiale.